

SOFTEISMASCHINE KURZANLEITUNG

Vor Inbetriebnahme bis zum Ende durchlesen!!

Erst Eismix einfüllen: Dann erst die Maschine einschalten!!

Transport:

Die Maschine immer stehend transportieren.

Nicht über 45° kippen.

Gut sichern.

Nach dem Transport ruhen lassen damit sich das Kühlmittel setzen kann.

Aufstellung:

Auf waagerechter, stabiler Abstellfläche aufstellen.

Nicht direkt in der Sonne abstellen. An einem trockenen Ort abstellen.

Lüftungsgitter freihalten (50 cm).

An 230 Volt Steckdose mit ausreichender Leistung (2 KW) anschließen.

Inbetriebnahme:

- Eismix immer in **beide** Vorratsbehälter einfüllen.

IMMER BEIDE GEFRIERZYLINDER FÜLLEN mit Eismasse gleicher Konsistenz!!! Für optimale Funktion den Eismix auf 5-7° C vorkühlen.

Evtl. die Zulaufrohre kurz raus ziehen, damit die Eismasse in die Gefrierzylinder laufen kann.

- Dann erst den Gefriervorgang mit der ON Taste starten.

- **RESET LED blinkt:** Der eingestellte Härtegrad wurde erreicht und die Softeismaschine befindet sich im Standby Modus.

- **SOFTEISMASCHINE IM GEFRIERBETRIEB NIE LEER LAUFEN LASSEN!!!**

Auch wenn nur 1 Behälter leer ist: Maschine ausschalten!!!

DIE SOFTEISMASCHINE NIE UNBEAUFSICHTIGT LAUFEN LASSEN.

- Zum Betriebsende oder wenn der Softeismix alle ist:

- Betriebstaste auf OFF.

- WASH Taste drücken (Rührt ohne Gefrierfunktion für Reinigung und zum Entleeren) und den restlichen Softeismix entleeren bis man das Loch unten in den Zulaufrohren sieht.

Anzeigen:

Grüner Wippschalter: VORKÜHLUNG ON/OFF der Vorratsbehälter.

ON drücken zum Starten des Gefriervorgangs

8 LEUCHTDIODEN für den Härtegrad (Links SOFT bis recht HART)

Die leuchtende Leuchtdiode zeigt den eingestellten Härtegrad an

Die blinkende Leuchtdiode zeigt den momentanen Gefrierzustand an.

Bei Erreichen des gewünschten Härtegrades schaltet der Gefriervorgang für einige Minuten automatisch ab bis wieder neu gezapft wird:

LED RESET TASTE blinkt.

ON/OFF: Gefriervorgang starten/ stoppen

!! DEN VOREINGESTELLTEN HÄRTEGRAD NICHT VERSTELLEN!!

Bei mehrtägiger Miete täglich reinigen und desinfizieren.

KEINE (REINIGUNGS-)FLÜSSIGKEITEN ÜBER 40° GRAD IN DIE MASCHINE EINFÜLLEN. Interne Dichtungen werden hierdurch beschädigt.

Noch Fragen? Dann 0177-2828223, Stefan Bielefeld,