

Popcornmaschine-Bedienungsanleitung für Profi 12 oz. Popcornmaschine "ANTIK POP 12"

Schließen Sie die Popcornmaschine (230 Volt/ 2050 Watt) an vorschriftsmäßig geerdeter Netzspannung an.

1. Den Hauptschalter LIGHT/WARMER anschalten: Licht und Bodenheizung werden angeschaltet und die Kesselschalter können aktiviert werden.

POPCORN herstellen

3. Den Schalter KETTLE HEAT (Kesselheizung) anschalten.

4. Den Schalter KETTLE MOTOR (Kesselrührer) anschalten.

Den Klappdeckel am Kessel aufklappen.

Beim ersten Mal einige Minuten vorheizen lassen und dabei schon Öl (ca. 120 ml) in den Kessel geben, so dass der Kesselboden gut bedeckt ist.

Mais (350 ml) und Zucker (ca. 150 ml) zu dem Öl in den Kessel geben. Klappdeckel am Kessel schließen.

5. Wenn das Springen der Maiskörner aufhört, den Klappdeckel am Kesseldeckel anheben.

Den Kessel herunterklappen und das restliche Popcorn auskippen und mit dem Holzlöffel alle Popcornkörner aus dem Kessel und vom Deckel entfernen damit nichts anbrennt beim nächsten Durchgang.

Kessel wieder hochklappen.

6. Schritt 3. bis 5. für weitere Füllungen wiederholen.

7. **Ausschalten:** Beim letzten Durchgang den KETTLE HEAT Schalter (Kesselheizung) schon ausschalten wenn das Popcorn anfängt aus dem Kessel zu quellen und mit der Resthitze weiterarbeiten. STIRRER (Kesselrührer) ausschalten **und noch einmal Öl in den Kessel geben um die Hitze wegzunehmen und ein Festbrennen zu vermeiden.**

!!!Den Schalter KETTLE HEAT (Kesselheizung) immer auf OFF(aus) stellen wenn kein POPCORN gemacht wird!!!

**Immer Öl in den Kessel geben damit der Kessel nicht überhitzt wird.
!!NIEMALS DEN KESSEL IN WASSER TAUCHEN!!**

Noch Fragen?

Dann 0177-2828223, Stefan Bielefeld, info@funfood-berlin.de !