

EISWAGEN-Bedienungsanleitung

Kühlbox so früh wie möglich vorkühlen:
Stecker an 230 Volt Steckdose anschließen:
Kompressor der Kühlbox fängt an zu laufen.
Nicht in der direkten Sonne aufstellen.

Zum Entfernen der Styroporabdeckung bei Aktionsbeginn die Edeltahlarbeitsplatte anheben und die Styroporabdeckung durch den Spalt seitlich rausziehen. Die Kunststoffplatte kann ebenfalls auf die gleiche Weise entfernt werden um z.B. Eisbehälter in die Truhe zu stellen. Es passen 3 Eisbehälter (36cm mal 16,5cm mal 12cm) nebeneinander und 2 Reihen übereinander.

Eisbehälter nicht oben in die Aussparungen hängen:

Das Eis wird hier zu warm.

Eisbehälter unten in die Truhe stellen.

Die Eisdeckel auf die Aussparungen der Kunststoffplatte legen und die Platte mit den 2 Messingdeckeln zuziehen um die Wärme von der Eistruhe fern zu halten.

Wasserversorgung für die Portioniererspüle:

Klappe unter dem Griff des Eiswagens öffnen.

Den rechten Kanister mit Frischwasser füllen.

Linken Abwasserkanister leeren, wenn nötig.

Stromversorgung für die Pumpe auf „AN“ stellen.

Wenn die Pumpe anspringt, ohne das Wasser bezogen wird, muss die Wasserleitung entlüftet werden:

So lange mit dem Portionierer an der Portioniererdusche Wasser laufen lassen, bis die Wasserleitung entlüftet ist und die Pumpe stoppt, wenn kein Wasser bezogen wird.

Wenn der Frischwasserkanister leer ist/ zum Feierabend oder wenn der Wagen nicht beaufsichtigt wird die Pumpe auf „AUS“ stellen.

Abwasserbehälter ausleeren.

**Noch Fragen? Dann 0177-2828223, Stefan Bielefeld,
info@funfood-berlin.de !**