

Slushmaschine SPEEDY MAXX -Kurzanleitung

1. Stellen Sie die Slushmaschine auf eine stabile, waagerechte Unterlage. Die Lüftungsgitter dürfen nicht verstellt werden. Bei Verwendung alkoholischer Füllungen stellen Sie das Gerät kindersicher auf! Stecken Sie den Stecker in eine vorschriftsmäßig geerdete 230 Volt Steckdose.

2. Kontrollieren Sie ob die Getränkebehälter nach dem Transport noch ordnungsgemäß eingerastet sind und der große, schwarze Dichtungsring ordnungsgemäß anliegt.

Zum Prüfen: Öffnen Sie den Deckel des Getränkebehälters und füllen Sie zunächst vorsichtig ca. 4 Liter Wasser in den Behälter. Liegt der Ring dicht an, lassen Sie über den Zapfhahn das Wasser ab und füllen den Cocktailmix ein.

Der Cocktailmix muss einen Zuckergehalt von mindestens 15 BRIX (ca. 150g Zucker auf 850g Wasser) haben um Maschinenschäden durch Festfrieren der Spirale am Gefrierzylinder und Motorschäden zu vermeiden.

Verwenden Sie deshalb ein SLUSH-Getränkprodukt oder kontrollieren Sie den Zuckergehalt Ihres Getränks mit unserem Zuckermessgerät. Mischen Sie das Getränk in einem separaten Eimer oder Kanister an und geben es in die Getränkebehälter.

3. FROZEN COCKTAIL herstellen: Alle Schalter auf Position „I“ stellen:

	<ul style="list-style-type: none">- A = Hauptschalter- B = Position „I“ = FROZEN, Position „II“ = Kühlen (z.B. Nachtkühlung)- C = LICHT- D = rechter Behälter, Position „I“ = FROZEN- E = Behälter links, Position „I“ = FROZEN- F = Position „I“ = MOTOR AN <p>Im FROZEN Betrieb Getränkestand nicht unter die MIN Anzeige auf dem Getränkebehälter laufen lassen!</p> <p>Ist der Cocktail zu stark gefroren oder unter der MIN-Marke auf dem Getränkebehälter Schalter D und/oder E auf Position „O“ = AUS stellen, so wird der Cocktail wieder flüssiger und kann besser gezapft, bzw. entleert werden.</p> <p>!! Im Gefrierbetrieb nicht den Schneckenbetrieb stoppen: Es können sich Eisklumpen am Gefrierzylinder bilden die das Gerät blockieren und zerstören!!</p>
--	--

4. Bitte die Maschine nach Gebrauch mit warmem Wasser (**ohne FROZEN-/ nur mit SCHNECKEN-Betrieb**) durchspülen, so dass keine Getränkereste verbleiben. Die Maschine benötigt ca. 2- 4 Stunden Laufzeit bis Ihr Cocktail servierbereit ist.

Ein vorgekühlter Getränkemix verkürzt die Gefrierdauer enorm!!

Beginnen Sie mit dem Nachfüllen wenn das erste 1 bis 2 Liter des Getränkebehälters leer ist – so bleibt das Getränk slushig und sie vermeiden unnötige Wartezeiten.

Noch Fragen?

Dann 0177-28 28 223, Stefan Bielefeld, info@funfood-berlin.de