

Zuckerwattemaschine-Bedienungsanleitung

Achtung!

Diese Maschine ist für den professionellen Einsatz hergestellt worden und nur von eingewiesenen, erwachsenen Personen zu bedienen.

**Kommen sie nicht mit Händen oder Objekten in die Nähe des Spinnkopfes:
Verletzungsgefahr und Verbrennungsgefahr!!**

Die Maschine mit 230 Volt Schutzkontaktsteckdose verbinden.

Verwenden sie nur grobe Raffinade: Haushaltszucker ist zu fein und verstopft den Spinnkopf!!!

Wir empfehlen „Einmachzucker, grobkörnige Raffinade von DIAMANT“.

(keinen Gelierzucker verwenden)

Speziell für Zuckerwatte geeignete Farb- und Aromastoffe können verwendet werden.

Den Zucker nur portionsweise in den Spinnkopf geben.

1. Füllen Sie einen oder zwei Meßlöffel (ca. 20g) Zucker in die Einfüllöffnung des Spinnkopfes.
2. Schalten sie den Motor-Schalter auf ON.
3. Schalten Sie den HEAT Schalter auf die ON. Bei kaltem Spinnkopf dauert es ca. 2 Minuten bis die Zuckerwatte aus dem Spinnkopf aufsteigt.
4. Die Zuckerwatte mit einem Holzstäbchen aufdrehen.
5. Wenn keine Zuckerwatteaustritt mehr austritt wieder eine Portion Zucker in den Spinnkopf geben oder die Zuckerwattemaschine runterschalten:

Runterschalten

1. **Stellen Sie den HEAT-Schalter erst auf OFF wenn keine Zuckerwatte mehr austritt.**
2. **Den Motor weiterlaufen lassen bis der Spinnkopf abgekühlt ist.**
3. Wenn der Spinnkopf abgekühlt ist den MOTOR-Schalter auf OFF stellen.
Im laufenden Betrieb den Motor lieber laufen lassen.

REINIGUNG

Plexiglashaube nicht verkratzen.

Die Endreinigung erfolgt durch den Vermieter.

Noch Fragen?

Dann 0177-2828223, Stefan Bielefeld, info@funfood-berlin.de !